

AVANT DE DEMARRER

ALIMENTATION

Le Nanocom peut être alimenté par les moyens suivants :

- Connecter le Nanocom sur le port OBD,
- Connecter à une alimentation externe en courant continu 12V (DC) avec une capacité minimum de 500mA, à la prise d'alimentation, sur la droite de l'interface. Attention, la masse à l'extérieur et le plus à l'intérieur du connecteur.
- Le Nanocom peut aussi prendre son alimentation depuis le connecteur Mini USB, mais dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de diagnostic de l'interface et vous n'aurez pas accès aux menus. L'interface alimentée par le port Mini USB fonctionnera alors uniquement comme une mémoire externe pour PC.

CARTE SD

Les données de diagnostic sont enregistrées sur la carte SD. La carte mémoire SD doit être insérée dans le port localisé sur le coté supérieur de l'interface.

La carte SD doit avoir une capacité maximum de 2GB (pas de SD-HC).

La carte SD doit être formatée en mode FAT (pas de FAT32 ou NTFS).

Pour formater la carte SD, elle doit être introduite dans le port, puis connectez l'interface au PC avec le câble mini-USB, sans autre alimentation externe (OBD ou externe), et sans appuyer sur l'écran. Une fois l'interface connectée, le PC indique dans le gestionnaire de fichiers qu'il a une nouvelle carte mémoire de connectée. Cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez "Format" dans le menu. Une fenêtre s'ouvre alors permettant de choisir les paramètres de formatage. Attention, utilisez bien le système de fichiers "FAT" et l'option "Formatage rapide". Cliquez ensuite sur le bouton "Démarrer" et attendez la fin de la procédure.

IMPORTATION/EXPORTATION DE FICHIERS

Pour importer/exporter des fichiers dans la carte SD, connectez l'interface au PC avec le câble mini-USB, sans autre alimentation externe (OBD ou externe), et sans appuyer sur l'écran. Une fois l'interface connectée, le PC indique dans le gestionnaire de fichiers qu'il a une nouvelle carte mémoire de connectée, d'où vous pouvez faire des copier-coller de fichiers comme sur un lecteur standard.

CODES DE DEVERROUILLAGE ET ENREGISTREMENT

Le NANOCOM est fourni sans code de déverrouillage. Pour les avoir, vous devez enregistrer l'interface sur le site www.nanocom.it. Pour cela, vous devez connaître le code d'identification (numéro ID) de votre interface, que vous trouverez dans le menu NANOCOM->SETUP->NANOCOM ID. Ce code est composé de 6 caractères, lettres et chiffres confondus. Une fois l'interface enregistrée, vous pourrez accéder à la zone réservée, ou vous trouverez les codes de déverrouillage. Pour entrer les codes dans le Nanocom, vous devez aller dans le menu NANOCOM->SETUP->UNLOCK CODE, puis appuyer dans la fenêtre vide correspondent au code de déverrouillage que vous voulez entrer. Un clavier virtuel vous permettra d'éditer le code. Lorsque tous les codes seront correctement entrés, vous devrez simplement appuyer sur le bouton "SAVE UNLOCK CODE" en dernière position du menu. Quittez le menu et redémarrez l'interface pour activer le nouveau paramètre.

VERIFICATION DE L'ETAT DE LA MISE A JOUR

Pour afficher le numéro de version des applications différentes, il faut aller dans le menu NANOCOM->APPLICATION.

S'affiche alors la liste toutes les applications, en appuyant sur l'icône "i" à droite de chaque application, une fenêtre s'ouvrira donnant le nom du fichier et le numéro de la version.

Consultez la zone téléchargement du site internet (section NANOCOM EVOLUTION) pour voir s'il existe des versions plus récentes.

MISE A JOUR DES APPLICATIONS

Pour installer/mettre à jour une application, il faut connecter l'interface au PC par le port USB, en ayant préalablement retiré la carte SD, tout en prenant soin, à tout moment, de ne pas appuyer sur l'écran. Le Nanocom sera classé dans le gestionnaire de fichiers parmi les unités disque comme "NC_FIRMWARE". Faites glisser les fichiers à installer/mettre à jour dans le disque "NC_FIRMWARE". Si vous faites des mises à jour, votre PC vous demandera si vous voulez remplacer les fichiers déjà présents dans le lecteur. Confirmer par oui, et remplacer.

MANUEL UTILISATEUR

Un manuel utilisateur est disponible dans la zone téléchargement (section NANOCOM EVOLUTION) du site internet www.nanocom.it (section NANOCOM EVOLUTION).

GARANTIE

L'interface est garantie 1 an à partir de sa date d'achat. Nous vous suggérons de bien conserver votre facture d'achat.